

Combio-868 JA Pulse Plus

Bedienungsanleitung



Funktion	Tasten-kombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
----------	--------------------	----------------	---------------

Allgemeine Funktionen

Behang abfahren	▼	Ca. 3 Sek. drücken bis grüne LED das zweite Mal aufleuchtet	Sender ist eingelernt
Behang auffahren	▲		
Combio-868 JA Pulse Plus auf das Verhalten des Combio-868 Pulse setzen	▲ + ● + 3 Sek. ▲ ● ▲ + ●	1. Behang in die obere Endlage fahren 2. Taste STOPP drücken 3. Tasten STOPP und AUF 3 Sekunden drücken 4. Taste AUF 3 Sekunden drücken und halten und 5. zusätzlich Taste STOPP drücken	Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung; Wendeposition des Combio darf bei keinem Uhrenkommando verwendet werden
Ändern der Pulslänge	▲ + ●	Tasten AUF und STOPP drücken und halten, nach 6 Sekunden pulsiert der Behang. Nach gewünschter Pulsanzahl die Taste AUF und ca. 1 Sek. verzögert die Taste STOPP loslassen.	Sender ist eingelernt
Zurücksetzen des Combio-868 JA Pulse Plus	▲ + ● + ▼ + ●P	Tasten AUF , STOPP , AB und P 6 Sekunden drücken	Der Empfänger befindet sich nun in seinem Auslieferungszustand

Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand

Raffstore fährt in die Wendeposition	2 x ▲	Taste AUF 2 x schnell drücken	Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand oder mit einer individuell definierten Wendeposition
Raffstore fährt in Endlage und wendet	2 x ▼	Taste AB 2 x schnell drücken	
Behangneigung individuell einstellen	▲ oder ▼	Taste AB oder AUF kurz drücken	Mit jedem Tastendruck fährt der Behang einen Puls in AUF- oder AB-Richtung
Zwischenposition im Empfänger programmieren (vorprogrammierte Wendeposition bleibt bestehen)	▼ + ●	Taste AB bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann zusätzlich die Taste STOPP drücken	Mit der Übernahme der Zwischenposition bleibt der Behang stehen

Damit die Funktionalität der Automaten sowie die kombinierten RetroLux Bewegungsabläufe vollständig funktionieren, ist es zwingend erforderlich, dass die AUF-Taste den Behang auffährt und die AB-Taste den Behang abfährt.



Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2-Handsenders

Taste **AUF** ▲
Taste **STOPP** ●
Status-LED
Taste **AB** ▼



Programmier-Taste P ●



www.eler.com

181233001_DE_150327

OLIO

* Funktion nicht mit AstroTec-868 (bidi) möglich

Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand		
Behang in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Uhrenkommando AUF in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand
Behang schließen	Uhrenkommando AB in Endlage	

Behang in Arbeitsstellung	Uhrenkommando AUF in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung
Behang schließen	Uhrenkommando AB in Zwischenposition	

Menü → Programm → **Prog 1** = individuell oder Astro Abend
Schaltzeit AUF --:--
Schaltzeit AB z.B. 18:00 oder --:--

Prog 2 = individuell
Schaltzeit AUF z.B. 8:00
Schaltzeit AB --:--

→ Einstellung → **Prog 1** = Zwischenposition

Prog 2 = Wendung

→ Funktion → Typ = Jalousie (Raffstore)

Laufzeit = 180 Sekunden (bezieht sich auf die Wendung)

elero GmbH
Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Deutschland
T +49 7021 9539-0
F +49 7021 9539-212
E info@elero.de

www.elero.com